



GE Energy

**Thomas Hofer**


Verteiler: Jenbacher Service  
Subsidiaries Service  
Service Partner





GE Jenbacher GmbH & Co OHG  
Achenseestr. 1-3  
A-6200 Jenbach, Austria

T +435244 600-2720  
thomas.hofer@ge.com

**Service Technician Instruction ST – 035** 8. Februar 2006

**Posición para la instalación y conexión del interruptor de la presión de gas Dungs ref.: 412 894.**



<p>Posición para la instalación</p> 	<p>Posición de instalación Standard</p>
	<p>Cuando se instala horizontalmente, la presión del disparo aumenta 0,5 mbar aproximadamente</p>
	<p>Cuando se instala horizontalmente del revés (hacia abajo), la presión del disparo disminuye 0,5 mbar aproximadamente</p>
	<p>Cuando se instala en una posición intermedia, la presión de disparo varía en un máximo de +/- 0,5 mbar del valor de consigna</p>