



GE Energy

Thomas Hofer


Verteiler: Jenbacher Service
Töchter Service
Service Partner

GE Jenbacher GmbH & Co OHG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria





T +435244 600-2720
thomas.hofer@ge.com

Service Technician Instruction **ST – 035** 26. Januar 2006

Gaspressure switch Dungs - Installation position and connection



Einbaulage / Installation position:

	Standardeinbaulage
	Standard installation position
	Bei waagerechtem Einbau schaltet der Druckwächter bei einem um ca. 0,5mbar höheren Druck.
	In the horizontal installation position the switching pressure is increased by approx 0,5mbar.
	Bei Einbau waagerecht ueber dem Kopf schaltet der Druckwächter bei einem um ca. 0,5mbar niedrigeren Druck.
	When the pressure switch is mounted horizontally overhead, its switching pressure decreases by approx 0,5mbar.
	Bei Einbau in einer Zwischeneinbaulage schaltet der Druckwächter bei einem vom eingestellten Sollwert maximal $\pm 0,5\text{mbar}$ abweichenden Druck.
	When the pressure switch is mounted in an intermediate position, its switching pressure deviates by max. $\pm 0,5\text{mbar}$ from the setpoint.