

SERVICE TECHNIKER ANWEISUNG |

Verteiler:

GEJ-Service

Töchter-Service

Servicepartner

ST-023

Nr.

17.01.05

DatumGE Jenbacher
H. Sonnerer | Service
tel 2168 - fax 42168**von**

Motorabstellung

Aufgrund der enormen Wichtigkeit von Sicherheit für Mensch und Maschine wollen wir hiermit nochmals auf die Technische Anweisung 1100-0105, die die korrekte Motorabstellung beschreibt, hinweisen. Ihr findet Sie auf Seite 2 dieser Info.

Das Modul ist für alle Service- und Wartungsarbeiten, sowie bei Fehlersuche an Modul oder den Steuerschränken ordentlich, dh. gemäß TA 1100-0105, außer Betrieb zu setzen!

Besonders wichtig ist dabei die Umstellung des Betriebswahlschalters auf STOP! Zum Beispiel kann bei dia.ne XT - Anlagen der Motor nach einem Reboot der Steuerung automatisch starten, wenn folgendes zutrifft:

- Betriebswahlschalter AUTOMATIK
- Anforderungswahlschalter EIN
- Keine abstellende Störung steht an (dies ist nach einem Reboot normalerweise der Fall)

Als Schutz für die Anlage, besonders jedoch im Hinblick auf die eigene Sicherheit müssen die eigenen Techniken unterlassen und der folgende Ablauf in jedem Fall eingehalten werden!

