




Verteiler: Jenbacher Service
Töchter Service
Service Partner

GE Jenbacher GmbH & Co OHG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria





T +435244 600-2720
thomas.hofer@ge.com

Service Techniker Anweisung ST – 035 26. Januar 2006

Gasdruckschalter Dungs - Einbaulage und Anschluss



Einbaulage / Installation position:

	<p>Standardeinbaulage</p>
	<p>Standard installation position</p>
	<p>Bei waagrechtem Einbau schaltet der Druckwaechter bei einem um ca.0,5mbar höheren Druck.</p>
	<p>In the horizontal installation position the switching pressure is increased by approx 0,5mbar.</p>
	<p>Bei Einbau waagrecht ueber dem Kopf schaltet der Druckwaechter bei einem um ca. 0,5mbar niedrigeren Druck.</p>
	<p>When the pressure switch is mounted horizontally overhead, its switching pressure decreases by approx 0,5mbar.</p>
	<p>Bei Einbau in einer Zwischeneinbaulage schaltet der Druckwaechter bei einem vom eingestellten Sollwert maximal $\pm 0,5\text{mbar}$ abweichenden Druck.</p>
	<p>When the pressure switch is mounted in an intermediate position, its switching pressure deviates by max. $\pm 0,5\text{mbar}$ from the setpoint.</p>