




TA 1511-0067

Technische Anweisung

Montage der Abgasleitungsisolierung - Baureihe 3



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achensestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

1	Montagehinweis	1
2	Isolierung links	2
3	Isolierung rechts	3
4	Isolierung T-Stück	4
5	Revisionsvermerk	4

Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:

Kunde, Vertriebspartner, Servicepartner, IB-Partner, Töchter/Außenstellen, Standort Jenbach

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH


Die Informationen in diesem Dokument sind geschützte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfältigt werden. Hierzu zählt auch, aber nicht ausschließlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung, Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder Konfigurationsänderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behörden. Wenn die vollständige oder teilweise Vervielfältigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

1 Montagehinweis




Motor gemäß Technischer Anweisung Nr. 1100-0105 abstellen und vor unbefugter Inbetriebsetzung schützen.




① Die Haken mit einem Draht gegenüberliegend verbinden.


2 Isolierung links



3 Isolierung rechts



4 Isolierung T-Stück



① Bei Bedarf im gekennzeichneten Bereich ausschneiden!

5 Revisionsvermerk

Revisionsverlauf

Index	Datum	Beschreibung / Änderungszusammenfassung	Experte Prüfer
2	04.02.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Opoku Pichler R.
1	06.10.2010	Umstellung auf CMS / Change to Content Management System ersetzt / replaced Index:	Schartner Provin