



W 8050 M6

Onderhoudsinstructie

Krukashoofdlager / -axiaallager



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

1	Toepassingsgebied.....	1
2	Doel	1
3	Onderhoudsinterval	1
4	Veiligheidsinstructies	2
5	Aanvullende informatie	2
6	Werkwijze.....	3
6.1	Krukashoofdlager vervangen	3
6.2	Krukashoofdlager vervangen	3
7	Revisienummer	3

Dit document is bestemd voor:

klant, verkooppartners, servicepartners, IB-partners, (dochter-)filialen, locatie Jenbacher

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK

De informatie in dit document is beschermde informatie van INNIO Jenbacher GmbH & Co OG en zijn dochterondernemingen en is vertrouwelijk. De informatie is eigendom van INNIO en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt, aan derden doorgegeven of vermenigvuldigd worden. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het gebruik van de informatie voor de productie, fabricage, ontwikkeling of afleiding van reparaties, modificaties, reserveonderdelen, constructies of configuratiewijzigingen dan wel het indienen van aanvragen hiervoor bij overheidsinstanties. Als de volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging is toegestaan, dienen deze verklaring en de verdere verklaringen op alle pagina's van dit document helemaal of gedeeltelijk te worden vermeld.

AFGEDRUKTE OF ELEKTRONISCH VERSTUURDE KOPIEËN ZIJN ONGECONTROLEERD**1 Toepassingsgebied**

Deze onderhoudsinstructie (W) geldt voor de volgende Jenbacher motoren:

- Modelreeks 6

2 Doel

Deze onderhoudsinstructies (W) geeft het onderhoudsinterval aan.

3 Onderhoudsinterval

Onderhoudstaak	Onderhoudsinterval	Uitvoering ¹⁾
⇒ Krukashoofdlager vervangen	30 000 bu / 6 000 starts	INNIO
⇒ Krukashoofdlager vervangen	30 000 bu / 6 000 starts	INNIO

Geldig voor:

- Modelreeks 6:
- Aardgas, Fakkeldgas, Mijngas, Propaangas

Onderhoudstaak	Onderhoudsinterval	Uitvoering ¹⁾
⇒ Krukashoofdlager vervangen	40 000 bu / 3 000 starts	INNIO
⇒ Krukashoofdlager vervangen	40 000 bu / 3 000 starts	INNIO

Geldig voor:

- Modelreeks 6:
- Biogas, stortgas, speciale gassen

Onderhoudstaak	Onderhoudsinterval	Uitvoering ^{*)}
⇒ Krukashoofdager vervangen	28 000 bu	INNIO
⇒ Krukashoofdager vervangen	28 000 bu	INNIO

Geldig voor:

- Versie X

***) Uitvoering door** Deze kolom geeft aan wie de onderhoudstaak uitvoert.

K	Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door de klant, INNIO zelf of door een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.
INNIO	Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zelf of door een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

4 Veiligheidsinstructies**LET OP****Motorschade**

Wanneer in het verse-oliegedeelte onvoldoende schoon wordt gewerkt, ontstaat er een risico op motorschade.

- Ga dus zo schoon mogelijk te werk.
- Ga in verse-olie-gedeelten conform TA 1100-0113 te werk.

⚠ WAARSCHUWING**Gevaar door onbevoegde inbedrijfstelling**

Ernstig letsel zoals snijwonden aan of beknelling of amputatie van lichaamsdelen door onbedoeld contact met draaiende of bewegende machineonderdelen.

- Schakel de motor uit conform TA 1100-0105.
- Beveilig de motor tegen een onbevoegde herstart conform TA 2300-0010.

**5 Aanvullende informatie****Relevante documenten:**

TA 1100-0105 - Uitschakeling van de motor

TA 1100-0113 - Schoon werken bij servicewerkzaamheden aan verse-olieonderdelen

TA 2300-0010 - LOTO-kit gebruikshandleiding

6 Werkwijze

6.1 Krukashoofdlager vervangen

Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zelf dan wel door een bedrijf dat door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

6.2 Krukashoofdlager vervangen

Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zelf dan wel door een bedrijf dat door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

7 Revisienummer

Revisiehistorie

Index	Datum	Beschrijving / samenvatting wijzigingen	Deskundige <i>Gecontroleerd door</i>
5	30.04.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Fallzberger F. <i>Pichler R.</i>
4	29.06.2018	Strukturelle Anpassungen / Structural Adaptions Start-Intervall bei Baureihe 6 für Wartungsplan A und D geändert / Starts-interval at type 3 for maintenance schedule A and D changed	Martyn J. <i>Waldron P.</i>
3	30.10.2013	Hinweis neu / Notice new	Bilek <i>Winterle</i>
2	10.06.2010	Anpassung Schutzvermerk/Adjustment classification	Schartner <i>Schartner</i>
1	26.05.2010	Umstellung auf CMS / Change to C ontent M anagement S ystem ersetzt / replaced Index: e	Provin <i>Licht</i>

