

Thomas Hofer

Destinatarios: Jenbacher Service
Subsidiaries Service
Service Partner

GE Jenbacher GmbH & Co OHG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria

T +435244 600-2720
thomas.hofer@ge.com

Instrucciones para Técnicos ST – 058 30. Oktober 2006

Intercambio de la luminaria de los monitores de los Dia.ne



Si el monitor del Dia.ne comienza a ponerse oscuro y es por lo tanto más difícil leer la pantalla, suele ser debido normalmente a la iluminación. La iluminación puede sustituirse individualmente.

La descripción es para los monitores con los números de serie 5D2500.17 o 5D5500.17. Los monitores anteriores a estos números de serie deben ser cambiados en caso de dar problemas con la iluminación.





Piezas necesarias: lámpara halógena Ref.: 341183

- 1.) Parar el motor según la IT 1100-0105 y asegurarlo contra el arranque no autorizado. Quitar la fuente de alimentación del Dia.ne.
- 2.) Abrir los tornillos y retirar la carcasa. Véase figura.



3.) Desconectar y retirar cuidadosamente la lámpara.



4.) Volver a montar en sentido inverso.