

Thomas Hofer

Verteiler: Jenbacher Service
Töchter Service
Service Partner

GE Jenbacher GmbH & Co OHG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria

T +435244 600-2720
thomas.hofer@ge.com

Service Techniker Anweisung ST – 058 20. Oktober 2006

Beleuchtung für Dia.ne Bildschirm TFT erneuern



Wird der Dia.ne Bildschirm immer dunkler und somit schwer lesbar so ist das normalerweise auf die Beleuchtung zurückzuführen. Diese kann einzeln getauscht werden.

Diese Beschreibung ist für Bildschirme mit der Seriennummer 5D2500.17 und 5D5500.17. Ältere Bildschirme werden im Problemfall ausgewechselt.





Notwendige Ersatzteile: Leuchtstoffröhre T/N 341183

- 1.) Motor gemäß TA 1100-0105 abstellen und vor unbefugter Inbetriebsetzung schützen. Spannungsversorgung der Dian.ne unterbrechen.
- 2.) Schrauben lösen und Abdeckung entfernen. Siehe Bild.



3.) Leuchtstoffröhre abstecken und vorsichtig seitlich herausziehen.



4.) Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.