



# W 8050 M9

Onderhoudsinstructie

## Krukashoofdlagers



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG  
Achenseestr. 1-3  
A-6200 Jenbach, Austria  
[www.innio.com](http://www.innio.com)



**JENBACHER**  
INNIO



1	Toepassingsgebied.....	1
2	Doel .....	1
3	Onderhoudsinterval .....	1
4	Veiligheidsinstructies .....	2
5	Aanvullende informatie .....	2
6	Krukashoofdlager vervangen .....	2
7	Revisienummer .....	2

**Dit document is bestemd voor:**

klant, verkooppartners, servicepartners, IB-partners, (dochter-)filialen, locatie Jenbach

**Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK**

De informatie in dit document is beschermde informatie van INNIO Jenbacher GmbH & Co OG en zijn dochterondernemingen en is vertrouwelijk. De informatie is eigendom van INNIO en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt, aan derden doorgegeven of vermenigvuldigd worden. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het gebruik van de informatie voor de productie, fabricage, ontwikkeling of afleiding van reparaties, modificaties, reserveonderdelen, constructies of configuratiewijzigingen dan wel het indienen van aanvragen hiervoor bij overheidsinstanties. Als de volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging is toegestaan, dienen deze verklaring en de verdere verklaringen op alle pagina's van dit document helemaal of gedeeltelijk te worden vermeld.

**AFGEDRUKTE OF ELEKTRONISCH VERSTUURDE KOPIEËN ZIJN ONGECONTROLEERD****1 Toepassingsgebied**

Deze onderhoudsinstructie (W) geldt voor de volgende Jenbacher gasmotoren:

- Modelreeks 9

**2 Doel**

Deze onderhoudsinstructies (W) geeft het onderhoudsinterval aan.

**3 Onderhoudsinterval**

Onderhoudstaak	Onderhoudsinterval	Uitvoering <sup>*)</sup>
⇒ Krukashoofdlager vervangen	20 000 bu / 4 000 starts	INNIO

**Geldig voor:**

- Modelreeks 9: Onderhoudsschema V

**\*) Uitvoering door Deze kolom geeft aan wie de onderhoudstaak uitvoert.**

K	Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door de klant, INNIO zélf of door een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.
INNIO	Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zélf of door een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

## 4 Veiligheidsinstructies

### ⚠ WAARSCHUWING



#### Gevaar door onbevoegde inbedrijfstelling

Ernstig letsel zoals snijwonden aan of beknelling of amputatie van lichaamsdelen door onbedoeld contact met draaiende of bewegende machineonderdelen.

- Schakel de motor uit conform TA 1100-0105.
- Beveilig de motor tegen een onbevoegde herstart conform TA 2300-0010.



### ⚠ WAARSCHUWING



#### Letselrisico

Indien er geen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen of de arbo-veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd, ontstaat er letselrisico.

- Draag altijd de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- Neem de veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0005 in acht.
- Neem de instructies inzake arbo-veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0001 in acht.

## 5 Aanvullende informatie

#### Relevante documenten:

TA 1100-0105 – Uitschakeling van de motor

TA 2300-0001 – Veiligheid van werknemers

TA 2300-0005 – Veiligheidsvoorschriften

TA 2300-0010 – LOTO-maatregelen en LOTO-hulpmiddelen

## 6 Krukashoofdlager vervangen

Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zélf of door een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

## 7 Revisienummer

### Revisiehistorie

Index	Datum	Beschrijving / samenvatting wijzigingen	Deskundige Gecontroleerd door
3	31.07.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	SchweinbergerA. Pichler R.

## Revisiehistorie

2	05.10.2016	Terminologie und Struktur angepasst / Adjustment of terminology and structure	<b>Dibiasi W.</b> <i>Waldron P.</i>
1	16.01.2015	Erstausgabe / First issue	<b>Kecht</b> <i>Nota</i>

