



W 8026 M0

Wartungsanweisung

Abgasturbolader



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

1	Anwendungsbereich.....	1
2	Zweck	1
3	Wartungsintervall.....	1
4	Sicherheitshinweise.....	2
5	Zusätzliche Informationen.....	2
6	Abgasturbolader überholen	2
7	Revisionsvermerk	2

Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:

Kunde, Vertriebspartner, Servicepartner, IB-Partner, Töchter/Außenstellen, Standort Jenbach

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH

Die Informationen in diesem Dokument sind geschützte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfältigt werden. Hierzu zählt auch, aber nicht ausschließlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung, Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder Konfigurationsänderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behörden. Wenn die vollständige oder teilweise Vervielfältigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

1 Anwendungsbereich

Diese Wartungsanweisung (W) gilt für folgende Abgasturbolader:

- Firma ABB Typ TPS unter Einhaltung der EPA-Richtlinien bei J320 Motoren.

2 Zweck

Diese Wartungsanweisung (W) gibt das Wartungsintervall an.

3 Wartungsintervall

Wartungsarbeit	Wartungsintervall	Durchführung ^{*)}
⇒ Abgasturbolader überholen	10 000 Bh	INNIO




Gültig für:

- Baureihe 3: Wartungsplan A Wartungsplan B Wartungsplan C Wartungsplan D

***) Durchführung Diese Spalte definiert, wer die Wartungsarbeit durchführt.**

K	Diese Tätigkeit ist vom Kunden, INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten Unternehmen durchzuführen.
INNIO	Diese Tätigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten Unternehmen durchzuführen.

4 Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG	
	Gefährdung durch unbefugte Inbetriebsetzung Schwere Verletzungen wie Schneiden, Quetschen oder Abtrennen oder Abscheren von Körperteilen durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden oder beweglichen Maschinenteilen.
	➤ Motor laut TA 1100-0105 abstellen. ➤ Motor gegen unbefugten Neustart laut TA 2300-0010 sichern.
	

5 Zusätzliche Informationen

Relevante Dokumente

TA 1100-0105 – Motorabstellung

TA 2300-0010 – LOTO-Kit Anwendungsleitfaden

6 Abgasturbolader überholen

Abgasturbolader abbauen und zum Versand bereitstellen.

Diese Tätigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten Unternehmen durchzuführen.

7 Revisionsvermerk

Revisionsverlauf

Index	Datum	Beschreibung / Änderungszusammenfassung	Experte Prüfer
3	03.05.2019	Strukturelle Anpassungen / Structural adaptiones GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Kecht S <i>Pichler R.</i>
2	18.09.2013	Aktualisierung des Dokuments in Abstimmung mit dem Hersteller ABB / Updated the document in accordance with OEM ABB	Provin <i>Boewing</i>
1	16.11.2010	Umstellung auf CMS / Change to Content Management System ersetzt / replaced Index: -	Provin <i>Hilscher</i>