



W 8026 M0

istruzioni di manutenzione

Turbocompressore



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

1	Ambito di applicazione	1
2	Scopo	1
3	Intervallo di manutenzione	1
4	Informazioni sulla sicurezza	2
5	Ulteriori informazioni	2
6	Revisione del turbocompressore a gas di scarico	2
7	Indice delle revisioni	2

I destinatari del presente documento sono i seguenti:

Cliente, partner commerciali, officine autorizzate, partner IB, filiali/uffici esterni, stabilimento di Jenbach

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO

Le informazioni contenute nel documento sono dati protetti e confidenziali di INNIO Jenbacher GmbH & Co OG e delle società affiliate. Tali informazioni sono di proprietà di INNIO e non potranno essere utilizzate, divulgate a terzi o riprodotte se non previa autorizzazione scritta di INNIO. Rientrano in questa disposizione, in via non esaustiva, l'utilizzo di informazioni per la creazione, produzione, lo sviluppo o la definizione di riparazioni, modifiche, ricambi, strutture, modifiche di configurazione oppure la relativa richiesta ad autorità statali. In presenza di un'autorizzazione per la riproduzione totale o parziale, questa indicazione e l'altra dovranno essere riportate in tutto o in parte su tutte le pagine del documento.

COPIA NON CONTROLLATA SE STAMPATA O TRASMESSA ELETTRONICAMENTE

1 Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni di manutenzione (W) valgono per i seguenti turbocompressori a gas di scarico:

- Ditta ABB tipo TPS in conformità alle direttive EPA per i motori J320.

2 Scopo

Queste istruzioni di manutenzione [M] forniscono l'intervallo per la manutenzione.

3 Intervallo di manutenzione

Intervento di manutenzione	Intervallo di manutenzione	Esecuzione *)
⇒ Revisione del turbocompressore a gas di scarico	10 000 Oe	INNIO




Valido per:

- Serie 3: Manutenzione programmata A Manutenzione programmata B Piano di manutenzione C Manutenzione programmata D

***) Applicazione La colonna indica chi deve eseguire i lavori.**

K	Questo intervento deve essere eseguito dal cliente, da INNIO o da una delle imprese autorizzate selezionate da INNIO.
INNIO	Questo intervento deve essere eseguito da INNIO o da una delle imprese autorizzate selezionate da INNIO.

4 Informazioni sulla sicurezza

⚠ AVVERTENZA	
	Pericolo messa in funzione non autorizzata Lesioni gravi come taglio, schiacciamento, separazione o cesoiamento di parti del corpo a causa di un contatto involontario con parti rotanti o in movimento della macchina.
	➤ Arrestare il motore conformemente all'istruzione tecnica TA 1100-0105.
	➤ Assicurarla contro il riavvio non autorizzato conformemente all'istruzione tecnica TA 2300-0010.

5 Ulteriori informazioni

Documenti di riferimento

TA 1100-0105 – Arresto del motore

TA 2300-0010 – Direttive per l'uso del kit LOTO

6 Revisione del turbocompressore a gas di scarico

Smontare il turbocompressore a gas e prepararlo per la spedizione.

Questo intervento deve essere eseguito da INNIO o da una delle imprese autorizzate selezionate da INNIO.

7 Indice delle revisioni

Revisioni			
Indice	Data	Descrizione / Riepilogo delle modifiche	Esperto Controllore
3	03.05.2019	Strukturelle Anpassungen / Structural adaption GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Kecht S <i>Pichler R.</i>
2	18.09.2013	Aktualisierung des Dokuments in Abstimmung mit dem Hersteller ABB / Updated the document in accordance with OEM ABB	Provin <i>Boewing</i>
1	16.11.2010	Umstellung auf CMS / Change to Content Management System ersetzt / replaced Index: -	Provin <i>Hilscher</i>