



W 8051 M0

istruzioni di manutenzione

Condotto dei gas esausti/isolamento dei gas esausti



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

1	Campo di applicazione	1
2	Scopo	1
3	Intervallo di manutenzione.....	1
4	Informazioni sulla sicurezza	2
5	Ulteriori informazioni	2
6	Ispezione collettori gas di scarico ed isolamento	2
7	Indice delle revisioni.....	3

I destinatari del presente documento sono i seguenti:

Cliente, partner commerciali, officine autorizzate, partner IB, filiali/uffici esterni, stabilimento di Jenbach

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO

Le informazioni contenute nel documento sono dati protetti e confidenziali di INNIO Jenbacher GmbH & Co OG e delle società affiliate. Tali informazioni sono di proprietà di INNIO e non potranno essere utilizzate, divulgate a terzi o riprodotte se non previa autorizzazione scritta di INNIO. Rientrano in questa disposizione, in via non esaustiva, l'utilizzo di informazioni per la creazione, produzione, lo sviluppo o la definizione di riparazioni, modifiche, ricambi, strutture, modifiche di configurazione oppure la relativa richiesta ad autorità statali. In presenza di un'autorizzazione per la riproduzione totale o parziale, questa indicazione e l'altra dovranno essere riportate in tutto o in parte su tutte le pagine del documento.

COPIA NON CONTROLLATA SE STAMPATA O TRASMESSA ELETTRONICAMENTE

1 Campo di applicazione

Le istruzioni di manutenzione [M] valgono per Motori Jenbacher:

- Serie 2
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 6

2 Scopo

Queste istruzioni per l'ispezione e la manutenzione [M] indicano gli intervalli di manutenzione e descrivono i seguenti interventi:

- ⇒ Ispezione collettori gas di scarico ed isolamento

3 Intervallo di manutenzione

Intervento di manutenzione	Intervallo di manutenzione	Esecuzione ¹⁾
⇒ Ispezione collettori gas di scarico ed isolamento	12 000 avviamenti ¹⁾	K

¹⁾ Nel corso della sostituzione testata cilindri

Valido per:

- Serie 2: Manutenzione programmata A Manutenzione programmata B Piano di manutenzione C
- Serie 3: Manutenzione programmata A Manutenzione programmata B Piano di manutenzione C Manutenzione programmata D
- Serie 4: Manutenzione programmata A Manutenzione programmata B Manutenzione programmata D Piano di manutenzione E Piano di manutenzione P
- Serie 6: Manutenzione programmata A Manutenzione programmata B Manutenzione programmata D

*) Applicazione	La colonna indica chi deve eseguire i lavori.
K	Questo intervento deve essere eseguito dal cliente, da INNIO o da una delle imprese autorizzate selezionate da INNIO.
INNIO	Questo intervento deve essere eseguito da INNIO o da una delle imprese autorizzate selezionate da INNIO.

4 Informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZA



Pericolo messa in funzione non autorizzata

Lesioni gravi come taglio, schiacciamento, separazione o cesoiamento di parti del corpo a causa di un contatto involontario con parti rotanti o in movimento della macchina.

- Arrestare il motore conformemente all'istruzione tecnica TA 1100-0105.
- Assicurarla contro il riavvio non autorizzato conformemente all'istruzione tecnica TA 2300-0010.



AVVERTENZA



Infortuni

Infortuni sono possibili se gli addetti non indossano le attrezzature antinfortunistiche o se non si rispettano le norme di sicurezza o le istruzioni del datore di lavoro.

- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI)!
- Rispettare le norme di sicurezza indicate nell'istruzione tecnica TA 2300-0005.
- Rispettare le istruzioni del datore di lavoro secondo l'istruzione tecnica TA 2300-0001.

5 Ulteriori informazioni

Documenti rilevanti:

TA 1100-0105 – Arresto del motore

TA 2300-0001 – Tutela dei lavoratori

TA 2300-0005 – Norme di sicurezza


TA 2300-0010 – Direttive per l'uso del kit LOTO

6 Ispezione collettori gas di scarico ed isolamento

- Controllare l'eventuale presenza di bruciature e rotture nelle tubazioni dei collettori e sui pezzi di raccordo.
Eventuali punti in cui è presente perdita di tenuta possono essere riconosciuti dallo scolorimento dell'isolamento.
- Verificare che i compensatori non presentino rotture o rotture interne ai tubi interni di protezione.

- Verificare l'isolamento del tubo gas di scarico.

Utilizzare i ganci di chiusura di montaggio previsti.



7 Indice delle revisioni

Revisioni

Indice	Data	Descrizione / Riepilogo delle modifiche	Esperto <i>Controllore</i>
5	30.04.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Kecht S. <i>Pichler R.</i>
4	29.06.2018	Strukturelle Anpassungen / Structural adaptations Peaking Wartungsintervall ergänzt / Peaking maintenance interval added	Rogers E. <i>Waldron P.</i>
3	26.07.2011	Inhalte ergänzt / contents added	Boxleitner <i>Zahner</i>
2	10.06.2010	Anpassung Schutzvermerk / Adjustment Classification	Provin <i>Provin</i>
1	26.05.2010	Umstellung auf CMS / Change to Content Management System ersetzt / replaced Index: a	Provin <i>Licht</i>

