



TA 1400-0165

Istruzione tecnica

Premistoppa della punteria a rullo - Montaggio (Serie 4)



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

1	Ambito di validità	1
2	Istruzioni	1
3	Procedimento	1
4	Indice delle revisioni.....	2

I destinatari del presente documento sono i seguenti:

Cliente, partner commerciali, officine autorizzate, partner IB, filiali/uffici esterni, stabilimento di Jenbach

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO

Le informazioni contenute nel documento sono dati protetti e confidenziali di INNIO Jenbacher GmbH & Co OG e delle società affiliate. Tali informazioni sono di proprietà di INNIO e non potranno essere utilizzate, divulgate a terzi o riprodotte se non previa autorizzazione scritta di INNIO. Rientrano in questa disposizione, in via non esaustiva, l'utilizzo di informazioni per la creazione, produzione, lo sviluppo o la definizione di riparazioni, modifiche, ricambi, strutture, modifiche di configurazione oppure la relativa richiesta ad autorità statali. In presenza di un'autorizzazione per la riproduzione totale o parziale, questa indicazione e l'altra dovranno essere riportate in tutto o in parte su tutte le pagine del documento.

COPIA NON CONTROLLATA SE STAMPATA O TRASMESSA ELETTRONICAMENTE

1 Ambito di validità

Questa IT riguarda solo i motori della serie BR 4 e stabilisce come debba essere eseguito il montaggio del premistoppa delle punterie a rullo.


2 Istruzioni

Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente con il dispositivo N° art.: 457172, non è permesso l'utilizzo di altri tipi di dispositivi!

Se il premistoppa non viene montato a regola d'arte (cioè viene montato in modo diverso da come illustrato nella presente istruzione), la durata delle punterie a rullo diminuisce drasticamente. Questo dipende dal fatto che il premistoppa montato storto costringe il rullo a rotolare lungo il bordo durante l'alzata della valvola. A causa di ciò l'albero a camme può subire dei danni!

3 Procedimento


1. Spalmare la vite di fissaggio del premistoppa (guida del rullo) con Loctite 243.
2. Avvitare il premistoppa con le viti nel basamento – stringere solo leggermente le viti, in modo che il premistoppa possa ancora muoversi.



Premistoppa per punteria a rullo

① Vite per il fissaggio del premistoppa (guida punterie)		
--	--	--

3. Inserire il dispositivo di montaggio nel foro della guida delle punterie. Il dispositivo di montaggio deve entrare nel foro della guida quanto basta perché i perni del dispositivo di montaggio siano a contatto con il premistoppa. Se questo non accade, non è possibile proseguire con il montaggio.



Dispositivo di montaggio per premistoppa

① Perno del dispositivo di montaggio	② Dispositivo di montaggio (n. art.: 457172)
--------------------------------------	--

4. Se i naselli del premistoppa si trovano nelle scanalature guida del dispositivo di montaggio, serrare le viti come descritto nell'Indicazione Tecnica n.: 1902-0213.

4 Indice delle revisioni

Revisioni

Indice	Data	Descrizione / Riepilogo delle modifiche	Esperto Controllore
2	17.04.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Stojiljkovic T. <i>Pichler R.</i>
1	30.09.2010	Umstellung auf CMS / Change to C ontent M anagement S ystem ersetzt / replaced Index: -	Schartner <i>Bilek</i>