



TA 1400-0165

Instrucción técnica

Elemento de guía de los taqués de rodillo - Montaje serie 4



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

1	Ámbito de aplicación.....	1
2	Atención.....	1
3	Modo de proceder.....	1
4	Mención de revisión.....	2

Los destinatarios de este documento son:

Clientes, distribuidores autorizados, servicios técnicos autorizados, servicios de puesta en marcha autorizados, filiales, Jenbach HQ

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL

La información que recoge este documento es información protegida tanto de INNIO Jenbacher GmbH & Co OG como de sus filiales y es confidencial. Es propiedad de INNIO y no se permite su utilización, distribución a terceros o reproducción sin la previa autorización por escrito. Esta prohibición incluye también, aunque no exclusivamente, el uso de la información para elaborar, confeccionar, desarrollar o deducir reparaciones, modificaciones, piezas de repuesto, diseños o modificaciones de configuración o su presentación ante autoridades nacionales. Cuando se haya autorizado la reproducción total o parcial, se deberán anotar tanto esta advertencia como la advertencia que sigue en todas las páginas del documento de manera total o parcial.

LAS VERSIONES IMPRESAS O FACILITADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS NO ESTÁN CONTROLADAS

1 Ámbito de aplicación

Estas IT solamente se refieren a los motores de la Serie 4. Se determina el montaje del elemento de guía de los taqués de rodillo.


2 Atención

El montaje solamente debe efectuarse con el dispositivo TI Nro. 457172; otro dispositivo no está permitido.

Si el elemento de guía no fuera montado adecuadamente (es decir en discrepancia con estas Instrucciones), se reducirá drásticamente la vida útil de los taqués de rodillo. Ello se debe a que estando el sistema de guía en posición ladeada, el rodillo es forzado por la carrera de la válvula a rodar sobre el canto, lo cual puede provocar un daño en el árbol de levas!

3 Modo de proceder


1. Aplicar Loctite 243 al tornillo para la sujeción del elemento de guía (guía del taqué).
2. Atornillar el elemento de guía con los tornillos en la caja del cigüeñal – enroscar los tornillos sólo levemente, de modo que puede moverse.



Elemento de guía de los taqués de rodillo

① Tornillo para la sujeción del elemento de guía (guía del taqué)		
---	--	--

3. Introducir el dispositivo de montaje en el hueco de guía de los taqués de rodillos. El dispositivo de montaje debe introducirse en el hueco de guía hasta que los pernos del dispositivo de montaje estén en contacto con el elemento de guía. Si ello no es el caso, no podrá continuarse con el montaje.



Dispositivo de montaje para el elemento de guía

① Pernos del dispositivo de montaje	② Dispositivo de montaje (Nº de p.: 457172)
-------------------------------------	---

4. Una vez que las salientes del elemento de guía se hallen en las ranuras de guía del dispositivo de montaje, deberán ajustarse los tornillos de acuerdo con las Instrucciones técnicas N.º 1902-0213.

4 Mención de revisión

Histórico de revisiones

Índice	Fecha	Descripción/Resumen de cambios	Experto Revisor
2	17.04.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Stojiljkovic T. Pichler R.
1	30.09.2010	Umstellung auf CMS / Change to Content Management System ersetzt / replaced Index: -	Schartner Bilek