



# TA 1400-0165

Directive technique

## Guides des poussoirs de soupape - Montage (BR4)



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG  
Achenseestr. 1-3  
A-6200 Jenbach, Autriche  
[www.innio.com](http://www.innio.com)



1	Applicabilité.....	1
2	Instructions.....	1
3	Procédure .....	1
4	Numéro de révision.....	2

---

**Les groupes cibles du présent document sont les suivants :**

client, partenaire commercial, partenaire de service, partenaire mise en service, filiales/succursales, site de Jenbach

---

**Information propriétaire d'INNIO : CONFIDENTIEL**

Les informations contenues dans le présent document sont des informations protégées et confidentielles de INNIO Jenbacher GmbH & Co OG et ses filiales. Elles sont la propriété d'INNIO et toute utilisation, reproduction ou transmission à des tiers est interdite sans une autorisation écrite préalable. Ceci concerne, mais sans exclusivité, l'utilisation d'informations pour l'élaboration, la fabrication, le développement ou la dérivation de réparations, modifications, pièces de rechange, constructions ou modifications de configuration ou leur demande auprès des administrations. Lorsque l'autorisation de reproduction totale ou partielle a été accordée, la présente remarque et la suivante doivent être indiquées sur toutes les pages du document, total ou partiel.

---

**LES VERSIONS IMPRIMÉES OU TRANSMISES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE NE SONT PAS VÉRIFIÉES**

---

## 1 Applicabilité

La présente directive technique concerne uniquement les moteurs du type 4 et décrit le montage des guides des poussoirs de soupape.


## 2 Instructions

**Le montage doit se faire uniquement avec l'accessoire référence : 457172 ; aucun autre accessoire n'est autorisé !**

**Si le guide n'est pas monté de manière précise (donc en divergence avec les présentes instructions), la longévité des galets des poussoirs sera substantiellement abrégée. La raison en est qu'un guide monté de travers force le galet de côté pendant la course de la soupape. Cela peut endommager l'arbre à cames!**

## 3 Procédure


1. Pourvoir les boulons de fixation des guides de poussoirs de Loctite 243.
2. Avec les boulons, visser les guides dans le carter de vilebrequin, mais ne les visser qu'à la main de manière à ce que les guides puissent encore bouger.



Guides des poussoirs de soupape

①	Vis de fixation des guides de poussoirs		
---	---	--	--

3. Placer l'accessoire de pose dans l'alésage guide des poussoirs de soupape. L'accessoire de pose doit être placé dans l'alésage guide de manière à ce que les boulons de cet accessoire soient en contact avec les guides de poussoirs. Si tel n'est pas le cas, la pose ne peut pas se poursuivre.



Dispositif de montage pour guides de poussoirs

①	Axes du dispositif de montage	②	Dispositif de montage (pièce référence 457172)
---	-------------------------------	---	--

4. Si les cames des guides de poussoirs se trouvent dans l'évidement guide de l'accessoire de pose, les boulons doivent être serrés conformément à la Directive technique n° : 1902-0213.

## 4 Numéro de révision

### Déroulement de la révision

Index	Date	Description / Résumé des modifications	Expert Vérificateur
2	17.04.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	<b>Stojiljkovic T.</b> <i>Pichler R.</i>
1	30.09.2010	Umstellung auf CMS / Change to <b>C</b> ontent <b>M</b> anagement <b>S</b> ystem ersetzt / replaced Index: -	<b>Schartner</b> <i>Bilek</i>