




Standard Wartungsplan E Baureihe 4



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

grün gekennzeichnete Wartungsarbeit

Die grün gekennzeichneten Wartungsarbeiten im Wartungsplan sind anlagenspezifisch und sie werden je nach Motortype und Ausführung in den kundenspezifischen Wartungsplan integriert.

Revisionsverlauf

Index	Datum	Beschreibung / Änderungszusammenfassung	Experte Prüfer
1	02.09.2019	Erstausgabe	Technology Technology

Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:

Servicepartner, IB-Partner, Töchter/Außenstellen, Standort Jenbach

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH

Die Informationen in diesem Dokument sind geschützte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfältigt werden. Hierzu zählt auch, aber nicht ausschließlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung, Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder Konfigurationsänderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behörden. Wenn die vollständige oder teilweise Vervielfältigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

**Hinweis zu Gewährleistungsansprüchen:**

Die Einhaltung der TA 1100-0113 sorgt für eine sichere, schnelle und ordnungsgemäße Durchführung jeder Wartungsarbeit.

Aus der vom Betreiber der Anlage durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung und den behördlichen und behördeähnlichen Sicherheitsregeln und Gesetze können Abnahmen, Überprüfungen und Wartungsarbeiten resultieren, die im Wartungsplan nicht enthalten sind. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers diese zusätzlichen Maßnahmen umzusetzen und durchzuführen.

Die festgelegten Wartungsintervalle beruhen auf Erfahrungswerten bei durchschnittlicher Betriebsweise unter vollständiger Einhaltung der Betriebs- und Wartungsanweisungen des Herstellers. Im Einzelfall können die jeweiligen Betriebsbedingungen sowie weitere verschleißrelevante Faktoren den tatsächlichen Wartungsbedarf beeinflussen. Der Hersteller behält sich daher vor, im Einzelfall abweichende Wartungsintervalle festzulegen.

HINWEIS**Maschinenschaden**

Werden die Intervalle, die im Wartungsplan angegeben sind nicht genau befolgt, kann dies zu einem Maschinenschaden führen. Zustandsabhängige, Startabhängige oder Betriebsstundenunabhängige Intervalle beachten.

Die farblich gekennzeichneten Wartungsschritte im Wartungsplan sind anlagenspezifisch und sie werden je nach Motortype und Ausführung in den kundenspezifischen Wartungsplan integriert.

inspizieren	Verschleißteile und Toleranzen werden von INNIO und / oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten Unternehmen überprüft und gegebenenfalls als vorbeugende Wartungsmaßnahme getauscht. Dichtungen müssen aufgrund der Demontage getauscht werden.
tauschen	Das Bauteil muss bei dem angegebenen Intervall aufgrund von Betriebsstunden, Zeit oder Starts vorbeugend getauscht werden.
überholen	Das Bauteil muss demontiert, überholt (reinigen, Verschleißteile austauschen etc.) und wieder montiert werden.
c (Zustandsabhängig)	Das Inspizier-, Tausch- oder Überholintervall ist zustandsabhängig.
s (Startabhängig)	Das Inspizier-, Tausch- oder Überholintervall ist startabhängig.
t (Zeitabhängig)	Das Inspizier-, Tausch- oder Überholintervall ist zeitabhängig.
z (Thermozyklus)	Das Inspizier-, Tausch- oder Überholintervall ist von einem Thermozyklus abhängig. Ein Thermozyklus ist definiert als das Aufwärmen auf Betriebstemperatur und Abkühlung unter eine für die jeweilige Komponente definierte Temperatur. Wird die Betriebstemperatur wieder erreicht bevor eine Abkühlung bis unter die Grenztemperatur stattgefunden hat, handelt es sich um keinen Thermozyklus.
K	Diese Tätigkeit ist vom Kunden, INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten Unternehmen durchzuführen.
INNIO	Diese Tätigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten Unternehmen durchzuführen.
WA	Referenzdokument zur entsprechenden Wartungstätigkeit
I	Wartungsarbeit, die nur Inspektions-Arbeiten beschreibt.
W	Wartungsarbeit, die nur Austausch / Überhol-Arbeiten beschreibt.
IW	Wartungsarbeit, die nur Inspektions- und Austausch / Überhol-Arbeiten beschreibt.
Bh	Betriebsstunden



Im Wartungsplan ist nach der Wartung <100 Bh eine Linie dicker dargestellt. Diese Linie kennzeichnet die Trennung zwischen einmaligen bzw. betriebsstundenunabhängigen Intervallen und Intervalle die nach einer gewissen Anzahl von Betriebsstunden wiederholt durchgeführt werden müssen.

Die genaue **Beschreibung der zeit-, start- und zustandsabhängigen Intervallen** finden Sie im Kapitel Wartungsintervall in der jeweiligen **Wartungsanweisung**.

Ist ein Wartungsschritt von zwei unterschiedlichen Gegebenheiten abhängig, zum Beispiel Betriebsstunden und Starts, muss der Wartungsschritt beim Erreichen eines Grenzwertes nur einmal ausgeführt werden. Nach der Durchführung des Wartungsschrittes beginnen beide Grenzwerte wieder von vorne an zu zählen.

Arbeitsschritte

c- Zustandsabhängig

t- Zeitabhängig

s- Startabhängig

Tägliche Inspektion	I 9003 0	
⇒ Anlage inspizieren		
Dichtheitsprüfung	IW 8049 0	
⇒ Dichtheitsprüfung durchführen		
Inspektion	I 0103 4	
⇒ Motoranbindung in myPlant überprüfen		
⇒ Wärmetauscher Abgas/Wasser: Differenzdruck messen		
⇒ Kurbelgehäuseentlüftung: Differenzdruck messen		
⇒ Thermoreaktor: Differenzdruck messen		
⇒ Elastisch gelagerte Kupplungsglocke: Daten erfassen		
⇒ Wärmetauscher Gemisch/Wasser: Differenzdruck messen		
Wartung nach Erstinbetriebnahme	W 1000 4	
⇒ Ventilschaftüberstand messen		
⇒ Ventilspiel kontrollieren		
⇒ Zündspannung überprüfen		
⇒ Thermoreaktor inspizieren (optional)		
⇒ Elastisch gelagerte Kupplungsglocke inspizieren		
⇒ Gasfilter inspizieren		
⇒ Regelgestänge schmieren		
Überspannungsableiter in der Junction Box	IW 8029 A0	
⇒ Überspannungsableiter überprüfen und reinigen		
⇒ Kapazitätsmessung		
⇒ Einheit austauschen		
Jenbacher Steuerschrank	IW 8031 A0	
⇒ Gummipuffer und Filtermatte tauschen		
⇒ Filterlüfter inkl. Filtermatte inspizieren und reinigen		
⇒ Steuerschrank Innenraum inspizieren und reinigen		
⇒ Steuerschrank Kühlgerät inspizieren und reinigen		
Container	IW 8040 A0	
⇒ Containeransaugluftfilter tauschen		
⇒ Klappenjalousie überprüfen		
⇒ Schraubverbindungen nachziehen		
Überspannungsableiter	IW 8047 A0	
⇒ Überspannungsableiter überprüfen		
Überspannungsableiter	IW 8048 A0	
⇒ Überspannungsableiter überprüfen		

c- Zustandsabhängig																																																															
t- Zeitabhängig																																																															
s- Startabhängig																																																															
		c	t	s	<100 Bh	alle 1 000 Bh	1 000 Bh	2 000 Bh	3 333 Bh	4 000 Bh	6 000 Bh	6 666 Bh	8 000 Bh	10 000 Bh	12 000 Bh	13 333 Bh	14 000 Bh	15 000 Bh	16 000 Bh	16 666 Bh	18 000 Bh	20 000 Bh	22 000 Bh	23 333 Bh	24 000 Bh	26 000 Bh	26 666 Bh	28 000 Bh	30 000 Bh	31 000 Bh	32 000 Bh	33 333 Bh	34 000 Bh	36 000 Bh	36 666 Bh	38 000 Bh	40 000 Bh	42 000 Bh	43 333 Bh	44 000 Bh	45 000 Bh	46 000 Bh	46 666 Bh	48 000 Bh	50 000 Bh	52 000 Bh	53 333 Bh	54 000 Bh	56 000 Bh	56 666 Bh	58 000 Bh	60 000 Bh											
Kondensatableitung im Brenngassystem		IW 8090 A0																																																													
⇒ Manuelle Kondensatableitung: Kondensat ablassen																																																															
⇒ Automatische Kondensatableitung: Dichtheit überprüfen																																																															
Kondensatableitung Abgassystem		IW 8095 A0																																																													
⇒ Kondensatableitung im Abgassystem inspizieren																																																															
Generator		W 8030 A0																																																													
⇒ Lager nachschmieren																																																															
⇒ Isolation/Polarisation messen																																																															
⇒ Tägliche Kontrolle																																																															
⇒ Generator überholen																																																															
⇒ Generator inspizieren und reinigen																																																															
⇒ Vibration messen und Erdungsbürste (wenn vorhanden) tauschen																																																															
⇒ Lager tauschen																																																															
Generator		W 8032 A0																																																													
⇒ Lager nachschmieren																																																															
⇒ Isolation/Polarisation messen																																																															
⇒ Lager tauschen																																																															
⇒ Tägliche Kontrolle																																																															
⇒ Generator überholen																																																															
⇒ Generator inspizieren und reinigen																																																															
⇒ Vibration messen und Erdungsbürste (wenn vorhanden) tauschen																																																															
Generator		W 8034 A0																																																													
⇒ Lager nachschmieren																																																															
⇒ Isolation/Polarisation messen																																																															
⇒ Tägliche Kontrolle																																																															
⇒ Generator überholen																																																															
⇒ Generator inspizieren und reinigen																																																															
⇒ Vibration messen und Erdungsbürste (wenn vorhanden) tauschen																																																															
⇒ Lager tauschen																																																															
Generator		W 8035 A0																																																													
⇒ Lager nachschmieren																																																															
⇒ Isolation/Polarisation messen																																																															
⇒ Tägliche Kontrolle																																																															

Arbeitsschritte

c- Zustandsabhängig

t- Zeitabhängig

s- Startabhängig

c-	Zustandsabhängig																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Arbeitsschritte

c- Zustandsabhängig

t- Zeitabhängig

s- Startabhängig

[illegible]

Arbeitsschritte

c- Zustandsabhängig

t- Zeitabhängig

s- Startabhängig

⇒ Regelgestänge inspizieren und nachschmieren	W 0200 M0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
⇒ Drosselklappe inspizieren		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
⇒ Gelenkköpfe tauschen und schmieren, Drosselklappenlagerung tauschen									<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					
⇒ Drosselklappe tauschen																<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>				
Zündung	W 0303 M0																																				
⇒ Drehzahlsensoren reinigen							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
⇒ Zündkerzenstecker Dichtung tauschen									<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					
⇒ Zündsystem inspizieren										<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
Schwingungsdämpfer	W 0601 M0																																				
⇒ Schwingungsdämpfer tauschen				<input checked="" type="checkbox"/>													<input checked="" type="checkbox"/>											<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>				
Gemischbypassventil	W 0802 M0																																				
⇒ Gemischbypassventil erneuern																	<input checked="" type="checkbox"/>												<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				
Revision	W 2100 M0																																				
⇒ Gummischielen von Motor und Generator tauschen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																													<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Nockenwelle tauschen				<input checked="" type="checkbox"/>																													<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Kurbelwelle inspizieren				<input checked="" type="checkbox"/>																													<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Kurbelgehäuse inspizieren				<input checked="" type="checkbox"/>																													<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Rädertrieb inspizieren				<input checked="" type="checkbox"/>																													<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Zylinderköpfe inspizieren				<input checked="" type="checkbox"/>																													<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Kolben, Kolbenringe und Kolbenbolzen tauschen				<input checked="" type="checkbox"/>																													<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Zylinderlaufbuchse tauschen				<input checked="" type="checkbox"/>																													<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Kurbelwellenhauptlager/Kurbelwellenaxiallager tauschen				<input checked="" type="checkbox"/>																													<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Pleuellagerschalen tauschen				<input checked="" type="checkbox"/>																													<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Schwingungsdämpfer tauschen			<input checked="" type="checkbox"/>																													<input checked="" type="checkbox"/>					
Abgasturbolader	W 8023 M0																																				
⇒ Abgasturbolader verdichterseitig inspizieren		<input checked="" type="checkbox"/>																																			
⇒ Abgasturbolader überholen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												<input checked="" type="checkbox"/>															<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Abgasturbolader überholen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												<input checked="" type="checkbox"/>																	<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ O-Ringe tauschen			<input checked="" type="checkbox"/>													<input checked="" type="checkbox"/>																	<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ O-Ringe tauschen			<input checked="" type="checkbox"/>													<input checked="" type="checkbox"/>															<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
⇒ Abgasturbolader tauschen																																	<input checked="" type="checkbox"/>				
Abgasturbolader	W 8025 M0																																				
⇒ Abgasturbolader verdichterseitig inspizieren		<input checked="" type="checkbox"/>																																			
⇒ Abgasturbolader überholen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												<input checked="" type="checkbox"/>																					

Arbeitsschritte

		c- Zustandsabhängig																																																											
		t- Zeitabhängig																																																											
		s- Startabhängig																																																											
		c	t	s	<100 Bh	alle 1 000 Bh	1 000 Bh	2 000 Bh	3 333 Bh	4 000 Bh	6 000 Bh	6 666 Bh	8 000 Bh	10 000 Bh	12 000 Bh	13 333 Bh	14 000 Bh	15 000 Bh	16 000 Bh	16 666 Bh	18 000 Bh	20 000 Bh	22 000 Bh	23 333 Bh	24 000 Bh	26 000 Bh	26 666 Bh	28 000 Bh	30 000 Bh	31 000 Bh	32 000 Bh	33 333 Bh	34 000 Bh	36 000 Bh	36 666 Bh	38 000 Bh	40 000 Bh	42 000 Bh	43 333 Bh	44 000 Bh	45 000 Bh	46 000 Bh	46 666 Bh	48 000 Bh	50 000 Bh	52 000 Bh	53 333 Bh	54 000 Bh	56 000 Bh	56 666 Bh	58 000 Bh	60 000 Bh									
⇒ Alle Verschraubungen/Verschlüsse auf festen Sitz prüfen	W 8025 M0								■			■		■		■					■		■		■				■		■				■			■		■					■		■				■			■							
⇒ O-Ringe tauschen																							■															■																■							
Anlasser	W 8032 M0																																																												
⇒ Anlasser erneuern				■										■									■																■								■								■						
Kolben	W 8047 M0																																																												
⇒ O-Ring an Kolbenkühlöse tauschen			■																												■																						■								
⇒ Kolben, Kolbenringe und Kolbenbolzen tauschen				■																											■																						■								
⇒ Kolbenkühlösen überholen				■																											■																						■								
Pleuel	W 8048 M0																																																												
⇒ Pleuel tauschen				■																												■																						■							
⇒ Pleuelschrauben tauschen				■																												■																					■								
⇒ Pleuellagerschalen tauschen				■																												■																					■								
Zylinderlaufbuchse	W 8049 M0																																																												
⇒ Zylinderlaufbuchse tauschen				■																												■																					■								
⇒ O-Ringe tauschen				■																												■																					■								
⇒ Schabering (falls aufgebaut) tauschen				■																												■																					■								
Kurbelwellen-Hauptlager/Axiallager	W 8050 M0																																																												
⇒ Untere Kurbelwellenaxiallagerschale tauschen		■		■																												■																					■								
⇒ Oberer Kurbelwellenaxiallagerschale inspizieren bzw auf festen Sitz überprüfen		■		■																												■																					■								
⇒ Kurbelwellenhauptlager tauschen				■																												■																					■								
Abgassammelleitung	W 8051 M0																																																												
⇒ Abgassammelleitung und Isolierung inspizieren		■		■																																																									
Vorschmierpumpe	W 8054 M0																																																												
⇒ Elektromotor - Bürsten inspizieren		■		■				■			■		■	■				■		■		■		■				■		■				■		■		■					■		■				■				■								
⇒ Elektromotor - Bürsten inspizieren		■		■										■									■								■																						■								
⇒ Vorschmierpumpe überholen				■																																																		■							
Kurbelgehäuse	W 8061 M0																																																												
⇒ O-Ringe tauschen			■																													■																						■							
Ventilspiel	W 0400 M4																																																												
⇒ Gleichstellung der Ventile überprüfen								■			■		■	■				■		■		■		■				■		■				■		■		■				■		■			■				■			■							
⇒ Ventilspiel kontrollieren								■			■		■	■				■		■		■		■				■		■				■		■		■				■		■			■				■			■							
⇒ Ventilschaftabstand messen								■			■		■	■				■		■		■		■				■		■				■		■		■				■		■			■				■			■							
⇒ Formdichtung an Zylinderkopfhäube überprüfen								■			■		■	■				■		■		■		■				■		■				■		■		■				■		■			■				■			■							
Kurbelgehäuseentlüftung	W 0507 M4																																																												
⇒ Ölnebelabscheider tauschen		■	■											■									■									■																					■								

[illegible]